

# GPSトラッカー[みまもり端末]簡易操作マニュアル

## 【端末仕様】



### ■端末仕様

- ・ 本体サイズ：60×60×17(mm)
- ・ 本体重量：45g
- ・ 充電方式：USB Type-C
- ・ バッテリー：非発火型 Li-Po2 次電池(920mAh/4.3v)
- ・ 動作温度範囲：0°C～+35°C
- ・ 通信仕様：GPS(QZSS/Galileo/BeiDou/GLONASS 対応)  
LTE-M (Quectel BG96)  
※TELEC 番号：R 003-180062  
Bluetooth(5.0 LongRenge (Braveridge))  
※TELEC 番号：R 007-AG0159
- ・ その他：緊急位置送信用ボタン  
ストラップホール

## 【充電】

- ・ UCB Type-C 充電ケーブルを GPSトラッカーに接続し充電してください。
  - 別途 USB アダプタ 又は PC 接続が必要となります。
- (注意)
- ・ バッテリー0%から 100%の充電に約 6 時間要します。  
就寝前に給電を行い明朝バッテリー100%になるようにご利用をお願いします。
- ・ 毎日の充電を推奨いたします。
- ・ 充電中端末ボタンの LED が「赤色」に点灯いたします。
- ・ 端末ボタンの LED が「黄色」に点灯した場合は、充電が起動に必要な容量に達していません。継続して充電をお願いいたします。

## 【起動方法】

- ・ 本端末は給電が一定値以上行われた状態で自動起動いたします。  
手動での起動方法はございません。
- (注意)
- ・ 端末ボタンの LED が「白色」に点灯している間は、起動中です。  
起動中は位置測位等が出来ませんのでしばらくお待ち願います。  
※充電中に起動開始しますのでその場合は端末ボタンの LED「赤色」が優先されるため、「白色」点灯は起こりません。

#### 【機能: 定期位置測位】

- ・本端末に加速度センサーが内蔵しており、「30 秒」の加速度を検知したら定期位置測位を開始いたします。
- ・定期位置測位間隔は「1 分」となります。
- ・加速度を「3 分」の間検知しない場合、定期位置測位を停止しスリープ状態となります。再度「30 秒」の加速度を検知したら定期位置測位を開始いたします。

#### 【機能: 緊急位置測位】

- ・端末ボタンを押下すると、緊急位置測位を実行します。
- ・端末ボタンの LED が「緑色」に点灯いたします。
- ・アプリ画面上に位置情報がプロットされ、アプリに設定されたメールアドレスへ通知メールが送付されます。  
※詳細は別紙「セイバン見守りアプリケーション操作マニュアル」を参照願います。

#### 【ご利用にあたって】

- ・お子さまが携帯される前に充電が完了しているかご確認いただくと安全です。

##### 「方法」

- ① アプリより「電池残量」を押下し充電状態を確認ください。
- ② 端末ボタンを押下し、LED「緑色」点灯を確認してください。

※本方法の場合、緊急通知メールも送信されるためご注意ください。

- ・お子さまが屋内(GPS が見えない)にいる間は位置情報が取得できない場合がございます。

※位置取得できない場合は、ダミーの位置情報が送信されるためアプリの地図が一時グレー表示になります。再度位置が取れば通常通り地図表示されます。

※スマートフォン等では Wi-fi 補正を利用し、屋内でも位置情報が取得可能な場合がございますが、本端末では Wi-fi 搭載をしておりません。

- ・位置情報精度について、通常誤差 100m 程度ですが時に大きく位置がずれる場合がございます。※GPS 特性上位置情報取得開始時は位置が大きくずれる可能性があります。起動後時間が経つにつれて精度は向上していきます。

#### ■問合せ先

- ・ご利用にあたり不具合、不明点ございましたら下記までご連絡お願いいたします。

[mimamori@seiban.co.jp](mailto:mimamori@seiban.co.jp)

## 【ご利用注意書き】

### 本端末をご利用いただくにあたって

本端末をご利用いただく場合には、以降に記載する事項をご確認いただき正しくお使いください。




- 本端末は無線を利用しているため、サービスエリア内でもトンネル、地下、建物の中などで電波の届きにくい所、屋外でも電波の弱い所ではご利用になれないこともあります。また、高層ビル、マンションなどの高層階で見晴らしの良い所であってもご利用になれない場合があります。なお、電波の特性上、本端末の受信レベルが良好で移動せずにご利用いただいている場合でも通信が途切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- 本端末の誤動作、不具合、あるいは停電時などの外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害などの経済損失については、弊社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本端末は国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出してのご利用はできません。  
This device is exclusively for use in Japan.
- 本端末(本取扱説明書含む)は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

## 安全上のご注意





安全にご利用いただくために必ずお読みください。

この「安全上のご注意」には、本端末をご利用になるお客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。

■ 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

 <b>危険</b>	この表示は、「人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
 <b>警告</b>	この表示は「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。
 <b>注意</b>	この表示は「人が傷害を負う可能性が想定される内容や物的損害の発生が想定される内容」を示しています。

■ 絵表示の意味は次のようになっています。

	<b>危険</b> 絶対に行わないでください。
	<b>水濡れ禁止</b> 水場では使用しないでください。
	<b>分解禁止</b> 分解をしないでください。
	<b>指示</b> 必ず指示に従い、実施してください。

## 本端末の取り扱いについて



### 危険

必ず、下記の危険事項をお読みになってからご利用ください。

強い衝撃を与えたり、落下させたり、投げつけたりしないでください。

機器の故障、火災の原因になります。

高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)や引火ガスの発生するような場所では、利用や放置をしないでください。

発火、爆発、火災、破裂、故障の原因となります。



電子レンジや高圧容器などの中に入れてください。

発火、破裂、故障、火災の原因となります。

火の中に投入したり、加熱したりしないでください。

発火、破裂、故障、火災の原因となります。






端子をショートさせないでください。また、端子に導電性異物(金属片、鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたりしないでください。

火災や故障の原因となる場合があります。








ご利用中に、異臭、発熱、変色、変形など今までと異なるときは、使用しないでください。

## 本端末の取り扱いについて(続き)

 <b>警告</b>	必ず、下記の警告事項をお読みになってからご利用ください。
	<b>接続端子などに手や指など身体の一部が触れないようにしてください。</b> 感電、傷害、故障の原因となる場合があります。
	<b>本端末に無理な力がかかるような場所に置かないでください。</b> 多くのものが詰まった荷物の中に入れてたり、衣類のポケットに入れて座ったりすると、故障の原因となり、保証の対象外となります。
	<b>エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。</b> 急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
	<b>極端な高温、低温は避けてください。</b> 故障の原因となります。
	<b>強い磁界の中や腐食性のガスの中で使用したり保管したりしないでください。</b> 故障の原因となります。
	<b>航空機内での使用については制限があるため、各航空会社の指示に従ってください。</b> 航空機の電子機器に悪影響を及ぼす原因となります。なお、航空機内での使用において禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。
	<b>分解や改造をしないでください。</b> 故障、発火、感電、傷害の原因となります。万一、改造などにより本端末やお客様製品に不具合が生じても、弊社では一切の責任を負いかねます。
	<b>水などの液体をかけたりしないでください。また、水没は絶対しないでください。</b> 感電や電気回路のショート、腐食による故障の原因となります。 調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証の対象外となりますのであらかじめご了承ください。
	<b>本端末に貼付してあるシールをはがしたり、汚したりしないでください。</b> 本シールは、技術基準適合証明、技術基準適合認証を取得していることを示すもので、はがしたり汚れたりした状態で本端末はご利用になれません。

## 本端末の取り扱いについて(続き)

 <b>注意</b>	<p>必ず、下記の注意事項をお読みになってからご利用ください。</p>
	<p>直射日光のあたる場所や高温になる場所、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。</p>
	<p>変形や故障の原因となる場合があります。</p>
	<p>乳幼児の手の届く場所には置かないでください。</p>
	<p>傷害などの原因となる場合があります。</p>
	<p>自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。</p>
	<p>車種によってはまれに車載電子機器に影響を与える可能性がありますので、十分な対電磁波保護がされているかどうか自動車販売店にご確認の上、ご使用することを推奨します。</p>
	<p>車載電子機器に影響がある場合には安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。</p>
	<p>一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合があります。</p>
	<p>なるべく離れた場所をご利用ください。</p>
	<p>磁気カードなどを本端末に近づけないでください。</p>
	<p>キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの記録内容が消去される場合があります。</p>
	<p>一般のゴミと一緒に捨てないでください。</p>
	<p>発火、環境破壊の原因になることがあります。本端末を廃棄する際は、各地方自治体の条例に従って処理してください。もしくは「販売元」で回収していただいでください。</p>
	<p>お客様による修理などは危険ですから絶対にしないでください。</p>
	<p>本モジュールを長時間連続使用される場合は温度が高くなる場合がありますのでご注意ください。</p>
	<p>また、眠ってしまうなどして、意図せず長時間触れることがないようにご注意ください。</p>
	<p>データ通信の長時間の使用は、本モジュールの温度が高くなる場合があります。</p>
	<p>温度の高い部分に直接長時間触れるとお客様の体質や体調によっては肌の赤みやかゆみ、かぶれ、低温やけどなどの原因となります。</p>
	<p>本端末を濡らさないでください。</p>
	<p>水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、故障の原因となります。使用場所、取り扱いにご注意ください。</p>

## 医用電気機器近くでの取り扱いについて

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで本端末を使用する場合は、電波によりこれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことをご守りください。



### 警告

必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、本端末を植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器の装着部位から15cm以上離して携行および使用してください。

電波により機器の作動に影響を与える場合があります。

身動きが自由に取れない状況など、15cm以上の離隔距離が確保できないおそれがある場合、付近に植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、本端末を使用しないでください。

電波により機器の作動に影響を与える場合があります。

医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。

- ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には本端末を持ち込まないでください。
- ・病棟内では、本端末を使用しないでください。
- ・ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は本端末を使用しないでください。
- ・医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。

医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。

電波により機器の作動に影響を与える場合があります。

